


住宅気密測定器 OMAT-2000

Dr. Dolphin

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
読み終わったあとは、大切に保管しておいて下さい。

目次

安全上の注意	2
各部の名称	3
この測定器について	4
日時設定・送風機組み立て	5
気密測定の準備	6
センサーの取り付け	9
ゼロセット	10
気密測定	12
ダクト風量等の測定	14
測定結果の読み方 他	16

安全上の注意

ご使用の前に

.....

住宅気密測定器・ドクタードルフィンは、住宅の気密測定とダクト風量等の測定を行うための機器です。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使い下さい。

警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないで下さい。感電やけがをすることがあります。
電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いて下さい。火災の原因になります。
コンセントに確実に接続する、電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。
火災、感電の原因になります。
お手入れの際などに、本体各部に水をかけないで下さい。ショート・感電の原因になります。
電源電圧AC100Vで使用して下さい。電源電圧がAC100V以外で使用すると、火災、感電の原因となります。
分解したり、改造したりしないで下さい。内部に手を触れると危険な上、火災、感電の原因となります。
測定器本体をぬらさないで下さい。火災、感電の原因となります。
雷が鳴り出したら使わないで下さい。コンセントにさしている測定器には、触れないで下さい。感電の原因になります。
不安定な場所に置かないで下さい。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。
煙が出ていたり、変な音やにおいがするなどがした場合は、直ちに使用を中止して下さい。
異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となりますので、すみやかに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
測定器を幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないで下さい。次のような思わぬ事故の原因となります。
・ 誤ってコードを首に巻きつけ、窒息を起こす。
・ 小さな部品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

注意

運転中は、ファンの中に手足などを入れないで下さい。回転部があり、けがをする恐れがあります。
電源コードを傷つけたり、加工したり、無理な曲げたり、引っ張ったりしないでください。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないで下さい。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



操作や保管場所の注意

次のような場所での操作や保管は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

長時間直射日光が当たる場所
ほこりやちりの多い場所
温度および湿度変化の激しい場所


火気のあるところ
水に濡れやすい場所
極端に高温・低温・多湿になる場所

各部の名称



付属品

本体の箱に同封



現場手配品

布ガムテープ
カッターナイフ
ビニールシート

目張り時に使用します。粘着力が強いテープは、剥がすときに建具を傷めるので使用不可。

測定用の開口部分を作る際に使用します。t=0.2程度のものを用意して下さい。

この測定器について

気密測定器ドクタードルフィンの機能

この住宅気密測定器ドクタードルフィンには、下記の機能があります。

1. 住宅の気密測定

減圧法か加圧法どちらかの方法で、住宅の気密性能を測定することができます。

2. ダクト風量等の測定

付属のピトー管と温度センサーを使い、空調ダクトの風量や温度の測定ができます。

日時設定

はじめに、日時の設定を行ってください。

一度設定した日時は、電源を切っても初期化されません。

1. [モード]スイッチで[日時設定]を選びます。

2. 電源を入れます。(電源の投入 P4)

3. [測定終了]モードを押します。

引き続き測定を行う場合は、測定モードを選択し、
[測定終了]モードを押します。(ゼロセット P10)


4. [測定開始] (日時設定) ボタンを押します。

5. サンプリング (送り) とキャンセル (戻り) ボタンで、正しい日時に設定します。

[測定開始] (日時設定) ボタンを押すと、西暦・月日・時分の順で設定項目が切り替わります。

6. 設定が終了したら[測定終了] (記憶) ボタンを押します。

引き続き測定を行う場合は、ゼロセットを行う必要があるため、モードスイッチを[テスト]に切り替えます。



測定開始
(日時設定)



サンプリング
(送り)



キャンセル
(戻り)




測定終了
(記憶)



日時設定・送風機の組み立て


電源の投入

- 1．電源コードを本体の電源差込口へ差し込みます。
- 2．AC100Vのコンセントに電源コードを差し込みます。
- 3．電源スイッチを[ON]にします。



送風機の組み立て


- 1．養生のため、床にシートなどを敷きます。
- 2．送風機をファンが上側になるように立てます。
- 3．送風ダクトのピトー管カバーと送風機のハンドルが一直線になるような位置で、送風ダクトと送風機を取り付けます。
- 4．4カ所あるフックを掛け、固定します。



気密測定の前準備

気密測定の方法には、減圧法と加圧法の2つの方法があります。

ここでは、減圧法を中心に気密測定の方法を解説していきます。



建物の環境設定

建物を観察して、構法や窓、ドア、壁、床、天井などの仕様を記録します。

室内のドアは開放し、給排気ファンなどは止めます。


建物外皮を次の測定状態にします。

〔通常の方法で閉じる所〕

- ・屋外に面する窓、ドア
- ・小屋裏点検口、床下点検口
- ・レンジフード部分
- ・郵便受け

〔気密に目張りしてもよい所〕

- ・給排気（換気）口
- ・屋外に通じている排水管
- ・煙突




OMソーラーハウスの場合、制御盤で夏排気モードや集熱停止にし、立ち下り側のダンパーを閉じます。

減圧法による気密測定の場合

1. ビニールシートの仮止め


あらかじめ、取り付ける窓のサイズに合わせて、ビニールシートをカットしておきます。

ビニールシートを、布ガムテープで6ヶ所程度、開口部に仮止めします。




2. 目張り


布ガムテープで、開口部とビニールシートを完全に目張りします。



引き違いドアの場合は、2枚のドアの隙間も外側から目張りします。




ドアハンドルなどの部分も丁寧に目張りします。



気密測定の準備


3．送風ダクトの設置

送風機のフランジをビニールシートに押しつけ、窓際に設置します。吸込口側に梱包されていた緩衝材（PP）をあてがい水平にします。




4．ダクト部分の穴開け

アダプターの形に合わせて、ビニールシートを切り取ります。



5．開口部の目張り



切り取った部分を、ガムテープで目張りします。



センサーの取り付け

各センサーを所定の位置に取り付けます。

減圧法による気密測定の場合




加圧法による気密測定の場合

加圧法で測定する場合は、吸込口側をビニールシートと密着させます。
室内外差圧センサーチューブを、差圧Lo側に差し込みます。それ以外の配線・接続は減圧法と同じです。
室温センサーを送風機のハンドル付近に設置します。

ゼロセット


1. ダクトの密閉

送風ダクトの口を付属のフタでふさぎます。



2. テストモードの選択

[テスト]モードを選択し、本体の電源を入れます。



3. 測定内容・方法の選択

減圧法か、加圧法のどちらかを[サンプリング](送り)と[キャンセル](戻り)で選び、[測定終了]ボタンを押し決定します。

サンプリング
(送り)




キャンセル
(戻り)



ゼロセットが大きくずれているとモニター上に警告がでます。

4. ゼロセット

[測定開始]ボタンを押し、ゼロセットを開始します。
[ゼロセット]つまみを使い、室内外差圧と、ダクト内動圧を、0にセットします。



ゼロセット

ゼロセットと同時に、外気温と室温が、妥当な数字を示しているかを、モニターで確認します。

[測定終了]ボタンを押し、ゼロセットの結果をプリントアウトします。



この方法は気密測定時の方法です。ダクト内風量を測る場合のゼロセットは、ジャンパーチューブを用いた方法となります。

この数値を0にする。


測定データ

測定項目	測定値
測定点	0 [点目]
外気温度	15.3 [°C]
室内温度	25.4 [°C]
室内外差圧	0 [Pa]
ダクト内風量動圧	0 [Pa]
ダクト内風量	0 [m ³ /h]
ダクト内風速	0 [m/s]

ダクト直径 = 200

5．フタの取り外し

送風ダクトに取り付けたフタを外します




6．差圧確認

[風量調整]ボリュームをゆっくりまわし、室内外差圧が10[Pa]以上でるか、確認します。



気密の高い家の場合、急激に風量を上げると、ビニールシートが破れることがありますので注意して下さい。



風量を上げて、差圧が上がらない場合、窓が開いている可能性があります。窓や換気口などが閉じられているかを確認して下さい。

OMソーラーハウスの場合は、立ち下がり側のダンパーがしっかりとしまっていない可能性があります。床吹出口から空気が出てこないか、確認して下さい。

この数値が10[Pa]
以上でているか確認
する。

測定データ

測定項目	測定値
測定点数	1 [点目]
外気温度	15.3 [°C]
室内温度	25.4 [°C]
室内外差圧	9.8 [Pa]
ダクト内風量動圧	60.4 [Pa]
ダクト内風量	380.9 [m3/h]
ダクト内風速	4.2 [m/s]


[Pa] (mmHg)
98.0 1
差圧

ダクト直径 = 200

7．テスト終了

[測定終了]ボタンを押し、テスト結果がプリントアウトします。

プリントまでに数秒、時間がかかります。




[測定終了]

気密測定

1回の気密測定は、室内外差圧の値を、3点～10点測定します。
データを確認するため、気密測定は2回以上行ってください。


1. モードの切り替え

[テスト]モードから[気密測定]モードに切り替えます。




2. 測定開始

[測定開始] ボタンを押します。



3. 風量調整

室内外差圧が、原則的に5[Pa]以上になるように風量調整ボリュームで調整して行います。





極端に室内外差圧が低いと、グラフ上に警告がでます。[測定開始]ボタンを押し、やり直してください。

4. 測定

表示される数値がほぼ安定したら、[サンプリング]ボタンを押し、測定します。


測定が終わると、[サンプリング]ボタンが点滅します。

計測を途中でキャンセルしたい場合は、[風量調整]ボリュームを[切]して、[キャンセル]ボタンを押します。
[測定開始]ボタンを押すと、測定を再開できます。



5．次の測定値の設定

[風量調整]ボリュームをゆっくりまわし、次の測定値にします。測定は、室内外差圧が5～60[Pa]の範囲で3点～10点とります。




6．測定

同様に[サンプリング]ボタンを押し、測定します。このようにして、複数のポイントで測定を行います。



2点め以降、測定値が異常の場合は、モニター右上に[範囲外]という警告がでます。




7．測定の終了

データが正しいことを確認したら、[風量調整]ボリュームを[切]に戻し、ファンが止まったら、フタを閉め、[測定終了]ボタンを押します。測定結果が正しいと、モニターのグラフの一直線上に、測定した数値が並びます。




測定結果が異常の場合は、モニター右上に[再測定]の警告がでます。測定をやり直してください。



8．計測結果のプリント

[測定終了]ボタンをもう一度押すと、測定結果がプリントアウトされます。



 測定結果の見方 P16

ダクト風量等の測定


1. テストモードの選択

[テスト]モードを選択し、電源を入れます。



2. 測定内容の選択

サンプリング] (送り) と [キャンセル] (戻り) で [ダクト風量等の測定] を選び、[測定終了] ボタンを押して決定します。




3. ダクト径の設定

[ダクト径設定] スイッチを測定するダクト内径に合わせてます。




4. 温度センサーの配線

室温センサーを本体の室温センサー端子へ接続します。




5. ピトー管の接続

ピトー管を本体動圧端子に圧力センサーケーブルで接続します。



6．ピトー管と室温センサーの設置


測定するダクト内の中央部にピトー管と温度センサーを差し込みます。この際、ピトー管計測部が、風上側を向くようにします。



7．測定

室温と動圧の表示がほぼ安定したら、[測定終了]ボタンを押し計測します。数秒後に測定値がプリントアウトされます。

データの精度を高めるため、ダクト内ピトー管の位置を変え、数カ所で計測を行います。



8．ダクト風量の算出

数カ所の測定値を平均し、ダクト風速・風量を求めます。

測定結果の見方 他

2000年 1月 1日 13:40

測定日時

測定機器名

気密測定の方法

測定時間内の平均外気温

測定時間内の平均室内温度

気密測定の差圧と風量データのセット

送風ダクトの内径

測定が正常か否かの判定

住宅換気計算式

この計算式を利用すれば、他の条件での換気量を、簡易的に推定もできます。

隙間の通気特性係数

グラフの直線の傾きで、通常1～2以内であれば、正常です。

日本の住宅気密性能の表示方法

参考差圧 / 9.8Pa : 「日本次世代省エネルギー基準」

住宅の相当隙間面積

住宅の通気率

海外の住宅気密性能の表示方法

参考差圧 / 4Pa : 「ISO基準」「アメリカASHRAE」

参考差圧 / 50Pa : 「カナダR2000」 他

OMAT-2000 《測定結果》

◎気密測定	減圧法	
◎外気温度	22.2	[℃]
◎室内温度	10.5	[℃]
◎差圧[Pa]		◎風量[m ³ /h]
1) 44.1	4.5	1854
2) 31.4	3.2	1541
3) 20.6	2.1	1180
4) 8.8	0.9	735
5) 5.9	0.6	546

(ダクトφ200mm)

◎測定正常


◎ $Q=Qr(\Delta P/\Delta Pr)^{-1/n}$

◎通気特性係数: $n=1.67$
(通常 $1 \leq n \leq 2$)

◎ $\Delta Pr=9.8Pa$ (1mmAq) 日本基準
・相当隙間面積: $aA=521$ [cm²]
・通気率: $Qr=759$ [m³/h]

◎ $\Delta Pr=4Pa$ (ISO) ◎ $\Delta Pr=50Pa$ (R2000)
・ $aA=476$ [cm²] ・ $aA=614$ [cm²]
・ $Qr=443$ [m³/h] ・ $Qr=2020$ [m³/h]

《グラフ》



故障かなと思ったら

症状	原因	対処
画面が表示されない。	LCD輝度調整が合っていない ヒューズが切れている	LCD輝度調整ボリュームで輝度を調整して下さい。 ヒューズを交換して下さい。

プリント用紙がなくなった場合は、添付のパネルプリンタ取扱説明書をご覧の上、用紙を交換して下さい。

仕様

構成	本体 / 計測装置と制御システム 送風ダクト / 通過風量の計測 送風機 / 空気を屋外に排出あるいは導入
測定仕様	温度測定: -30～90 (誤差±2%以内) 差圧測定: 0～25.4mmAq (誤差±5%以内) 風速測定: 最大約20m/s (誤差±5%以内) 気密測定: 最大約1500cm ² (1mmAq時相当開口面積)
表示モニタ	液晶モニタ: 8インチ (640×480ドット) バックライト: 有
電源	入力電源: 商用電源AC 100V (変動許容±10%) 周波数: 50 / 60Hz
消費電力	本体: 約20W (プリンター使用時約70W) 送風機: 240W / 310W (50 / 60Hz) 風量: 2100 / 2400 (50 / 60Hz、静圧0mmAq時) 風量制御方式: 位相制御による電圧可変
環境条件	作動環境: 0～45 (屋内) 保存環境: -20～60、0～95%RH

本測定器の仕様及び外観は、製品改良のため、予告なく変更されることがあります。



お問い合わせは

OM計画(株)

TEL 053-450-0777

FAX 053-458-0225

http://www.omplan.co.jp

〒 430-0926 静岡県浜松市砂山町325-34

ニッセイ浜松駅前アネックス8F